


Optotune 제어 소프트웨어 설치 방법

Optotune 경로에 들어가서 Optotune 설치 패키지를 내려 받습니다.




압축을 풀고 Lens Driver Controller 폴더에 들어가서 setup.exe를 실행시켜 설치를 진행합니다.




이름	수정한 날짜	유형	크기
Optotune Lens Driver Controller 1.10.61...	2018-10-19 오후...	파일 폴더	
Optotune Lens Driver Firmware 1.9.2065	2018-10-19 오후...	파일 폴더	
Optotune Lens Driver Firmware Flash Ut...	2018-10-19 오후...	파일 폴더	
Optotune Lens Driver 4 manual.pdf	2016-08-12 오후...	Adobe Acrobat D...	1,368KB
Release Notes.txt	2016-09-29 오전...	텍스트 문서	7KB
setup.exe	2016-09-21 오후...	응용 프로그램	523KB
Setup.msi	2016-09-21 오후...	Windows Installer...	1,167KB

설치된 Lens Driver Controller를 실행합니다. 실행을 하면 다음과 같은 화면이 출력됩니다.






Optotune Driver를 업데이트 하기 위해서 장치 관리자에 들어갑니다. 들어가게 되면 다음과 같이 기타 장치에 Optotune이 뜹니다.



잡히지 않은 Optotune을 오른쪽 마우스로 클릭하여 Driver 업데이트를 하되, 수동으로 설정하여 합니다. 경로는 다음과 같습니다.

C:\Program Files (x86)\Optotune Switzerland AG\Lens Driver Controller



이상으로 실행하면 Optotune 설치가 완료 됩니다.

